

# INSTRUKCJA MONTAŻU OŚCIEŻNIC METALOWYCH SKŁADANYCH

O.K. DOORS by RADEX, 14-200 Ława, ul. Komunalna 2, NIP 744-177-52-60 **O.K.DOORS®**

OŚCIEŻNICA STALOWA LAMINOWANA  
DRZWI ZEWNĘTRZNYCH **TREND LINE**

## CZYNNOŚCI PRZED-MONTAŻOWE:

W celu prawidłowego montażu ościeżnicy należy zwrócić szczególną uwagę na kompletność elementów potrzebnych do złożenia całej ościeżnicy. Sprawdzić wygląd zewnętrzny towaru, w przypadku stwierdzenia wad wszcząć procedurę reklamacyjną w punkcie sprzedaży.

## ZAWARTOŚĆ:

- 2 stojaki pionowe (prawy i lewy)
- nadproże
- próg nierdzewny
- ceownik
- 3 zawiasy trójdzielne  $\phi 16\text{mm}$
- 3 śruby imbusowe
- 6 blachowkrętów
- 3 zaślepki plastikowe
- komplet uszczelek ościeżnicy i progu

Ościeżnice metalowe dostarczane są w Państwa ręce w łatwych do transportu opakowaniach, zawierających wszystkie elementy ościeżnicy.

## ZŁOŻENIE OŚCIEŻNIC PRZED MONTAŻEM W MURZE

1. Przygotować czystą i równą powierzchnię do składania i skręcania ościeżnicy.
2. Stojaki pionowe umieścić prostopadłe do nadproża, następnie wprowadzić zaczepy do otworów.(rys.1)
3. Zagiąć zaczepy do wewnątrz profilu ościeżnicy. Zwrócić uwagę na prostopadłe ułożenie stojaków i nadproża.(rys.2)
4. Następnie nasunąć metalowy ceownik na dolną część belek pionowych. Połączyć za pomocą czterech blachowkrętów. Skręcić próg nierdzewny z ceownikiem za pomocą wkrętów w kanale uszczelki progu.(rys.3)
5. W gniazda belki pionowej włożyć zawiasy, następnie dokręcić śrubami imbusowymi w przewidzianych otworach do tego celu.(rys.4)
6. Ostatecznie można przystąpić do montażu ościeżnicy w otworze drzwiowym.

**Montaż ościeżnicy powinien być przeprowadzony przez osoby wykwalifikowane, zgodnie z zaleceniami producenta.**

## UWAGI:

Całość montażu ościeżnicy w otworze drzwiowym należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta, zawartą wraz z kartą gwarancyjną drzwi.

